

CHAIR

品番 9211



DINING CHAIR 3 SLAT
ダイニングチェア
スリー スラット

F1	¥16,000
F2	¥18,000
革	¥20,000

品番 9212



DINING CHAIR 1 SLAT
ダイニングチェア
ワン スラット

F1	¥16,000
F2	¥18,000
革	¥20,000

品番 9624



BASIC CHAIR
ベーシック
チェア

F1	¥16,000
F2	¥18,000
革	¥20,000

品番 9625



BASIC ARM CHAIR
ベーシック
アームチェア

F1	¥17,000
F2	¥19,000
革	¥21,000

品番 9423



CABIN CHAIR
キャビン チェア

革	¥21,000
---	---------

品番 9424



CABIN CHAIR
キャビン
アームチェア

革	¥22,000
---	---------

品番 9314



SIDE CHAIR
サイド チェア

麻バンド	¥12,000
革バンド	¥23,000

品番 9601



STUDY CHAIR
スタディチェア

革	¥12,000
---	---------

品番 0117



SMART CHAIR
スマートチェア

F2	¥10,500
革	¥20,500

品番 0118



SMART ARM CHAIR
スマート
アーム チェア

F2	¥10,500
革	¥23,000

品番 0204



MISSION BENCH M
ミッションベンチ
エム

革	¥20,500
---	---------

品番 0205



MISSION BENCH L
ミッションベンチ
エル

革	¥25,000
---	---------

品番 9418



PERSONAL CHAIR
パーソナル
チェア

革	¥40,000
---	---------

品番 0501



CONFESS CHAIR
コンフェスチェア

F1	¥10,000
F2	¥10,500
革	¥20,500

品番 0502



CONFESS ARM CHAIR
コンフェス
アームチェア

F1	¥10,000
F2	¥10,500
革	¥23,000

品番 0503



CONFESS STUDY CHAIR
コンフェス
スタディチェア

F1	¥10,000
F2	¥10,500
革	¥20,500

品番 0705



n'frame ARM CHAIR I
エヌフレーム
アームチェア ワン

革	¥13,000
---	---------

品番 0706



n'frame ARM CHAIR II
エヌフレーム
アームチェア ツー

革	¥15,000
---	---------

品番 0708



n'frame STOOL HIGH
エヌフレーム
スツール ハイ

麻バンド	¥15,000
革	¥22,000

品番 0707



n'frame STOOL LOW
エヌフレーム
スツール ロウ

麻バンド	¥15,000
革	¥22,000

品番 9807



STOOL
スツール

革	¥8,000
カバー	¥2,000

品番 1412



PERSONAL CHAIR
パーソナルチェア

革	¥96,000
---	---------

品番 1518



FOLDING CHAIR
フォールディング
チェア

革	¥16,500
---	---------

品番 1016



ROUND STOOL
ラウンドスツール

F2	¥14,000
革	¥15,000

品番 9703



MISSION CHAIR
ミッションチェア

革	¥20,500
---	---------

品番 9704



MISSION ARM CHAIR
ミッション
アームチェア

革	¥23,000
---	---------

品番 9701



RUSTIC CHAIR
ラスティック
チェア

麻バンド	¥21,000
革	¥29,000

品番 9702



RUSTIC ARM CHAIR
ラスティック
アームチェア

麻バンド	¥28,000
革	¥35,000

品番 0901



n'frame ARM CHAIR
エヌフレーム
アームチェア

F1	¥26,000
F2	¥28,000
F3	¥32,000
F4	¥34,000
革	¥56,000

品番 1408



GLOVE CHAIR
グローブチェア

F1	¥26,000
F3	¥33,000
F4	¥35,000
革	¥53,000

品番 1410



GRACE CHAIR
グレイスチェア

F1	¥17,500
F2	¥18,800
F3	¥21,500
F4	¥22,500
革	¥30,500

<ご注文までの流れ>

1

アイテムを確認する。

お手持ちの家具がどのアイテムか、一覧を参考にアイテム名をご確認ください。

>>

2

張地を選ぶ。

価格の「F1、F2...」は生地ของกลุ่ม名です。お手数ですが、お選びいただける生地の詳細はWEBまたは、プライスリストにてご確認ください。

>>

3

お問い合わせください。

アイテム名、ご希望の生地をスタッフまでお伝えください。その後、座面や本体をお送りいただけます。(運賃のご負担をお願いいたします。)

● この色の印のあるチェアは、座面の取り外しが可能です。

座面のみ送っていただき、張替えることができます。
椅子本体をお送りいただく必要はありません。
張替え時には座面の中身(詰め物)の交換も行います。

ホームページ 生地詳細：

<http://www.kitanosumaisekkeisha.com/detail/fabric>

お問い合わせ：

東川ショールーム

tel.0166-82-4556 / showroom@kitanosumaisekkeisha.com

