

CHAIR

品番 9211



DINING CHAIR 3 SLAT  
ダイニングチェア  
スリー スラット

F1 ¥16,000  
F2 ¥18,000  
革 ¥20,000

品番 9212



DINING CHAIR 1 SLAT  
ダイニングチェア  
ワン スラット

F1 ¥16,000  
F2 ¥18,000  
革 ¥20,000

品番 9624



BASIC CHAIR  
ベーシック  
チェア

F1 ¥16,000  
F2 ¥18,000  
革 ¥20,000

品番 9625



BASIC ARM CHAIR  
ベーシック  
アームチェア

F1 ¥17,000  
F2 ¥19,000  
革 ¥21,000

品番 9423



CABIN CHAIR  
キャビン チェア

革 ¥21,000

品番 9424



CABIN CHAIR  
キャビン  
アームチェア

革 ¥22,000

品番 9314



SIDE CHAIR  
サイド チェア

麻バンド ¥12,000  
革バンド ¥23,000

品番 9601



STUDY CHAIR  
スタディチェア

革 ¥12,000

品番 0117



SMART CHAIR  
スマートチェア

F2 ¥10,500  
革 ¥20,500

品番 0118



SMART ARM CHAIR  
スマート  
アーム チェア

F2 ¥10,500  
革 ¥23,000

品番 0204



MISSION BENCH M  
ミッションベンチ  
エム

革 ¥20,500

品番 0205



MISSION BENCH L  
ミッションベンチ  
エル

革 ¥25,000

品番 9418



PERSONAL CHAIR  
パーソナル  
チェア

革 ¥40,000

品番 0501



CONFESS CHAIR  
コンフェスチェア

F1 ¥10,000  
F2 ¥10,500  
革 ¥20,500

品番 0502



CONFESS ARM CHAIR  
コンフェス  
アームチェア

F1 ¥10,000  
F2 ¥10,500  
革 ¥23,000

品番 0503



CONFESS STUDY CHAIR  
コンフェス  
スタディチェア

F1 ¥10,000  
F2 ¥10,500  
革 ¥20,500

品番 0705



n'frame ARM CHAIR I  
エヌフレーム  
アームチェア ワン

革 ¥13,000

品番 0706



n'frame ARM CHAIR II  
エヌフレーム  
アームチェア ツー

革 ¥15,000

品番 0708



n'frame STOOL HIGH  
エヌフレーム  
スツール ハイ

麻バンド ¥15,000  
革 ¥22,000

品番 0707



n'frame STOOL LOW  
エヌフレーム  
スツール ロー

麻バンド ¥15,000  
革 ¥22,000

品番 9807



STOOL  
スツール

革 ¥8,000  
カバー ¥2,000

品番 1412



PERSONAL CHAIR  
パーソナルチェア

革 ¥96,000

品番 1518



FOLDING CHAIR  
フォールディング  
チェア

革 ¥16,500

品番 1016



ROUND STOOL  
ラウンドスツール

F2 ¥14,000  
革 ¥15,000

品番 9703



MISSION CHAIR  
ミッションチェア

革 ¥20,500

品番 9704



MISSION ARM CHAIR  
ミッション  
アームチェア

革 ¥23,000

品番 9701



RUSTIC CHAIR  
ラスティック  
チェア

麻バンド ¥21,000  
革 ¥29,000

品番 9702



RUSTIC ARM CHAIR  
ラスティック  
アームチェア

麻バンド ¥28,000  
革 ¥35,000

品番 0901



n'frame ARM CHAIR  
エヌフレーム  
アームチェア

F1 ¥26,000  
F2 ¥28,000  
F3 ¥32,000  
F4 ¥34,000  
革 ¥56,000

品番 1408



GLOVE CHAIR  
グローブチェア

F1 ¥26,000  
F3 ¥33,000  
F4 ¥35,000  
革 ¥53,000

品番 1410



GRACE CHAIR  
グレイスチェア

F1 ¥17,500  
F2 ¥18,800  
F3 ¥21,500  
F4 ¥22,500  
革 ¥30,500

<ご注文までの流れ>

1

アイテムを確認する。

お手持ちの家具がどのアイテムか、一覧を参考にアイテム名をご確認ください。

>>

2

張地を選ぶ。

価格の「F1、F2...」は生地ของกลุ่ม名です。お手数ですが、お選びいただける生地の詳細はWEBまたは、プライスリストにてご確認ください。

>>

3

お問い合わせください。

アイテム名、ご希望の生地をスタッフまでお伝えください。その後、座面や本体をお送りいただけます。(運賃のご負担をお願いいたします。)

● この色の印のあるチェアは、座面の取り外しが可能です。

座面のみ送っていただき、張替えることができます。  
椅子本体をお送りいただく必要はありません。  
張替え時には座面の中身(詰め物)の交換も行います。

ホームページ 生地詳細:

<http://www.kitanosumaisekkeisha.com/detail/fabric>

お問い合わせ:

東川ショールーム

tel.0166-82-4556 / showroom@kitanosumaisekkeisha.com

